

MODE D'EMPLOI SCELLEUSE POUR SACHETS



**Partie adhésive
vers le haut**



**Laisser pendre
le ruban comme sur
la photo**





